ООО СИСТЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И КОНФИГУРИРОВАНИЮ УСПД 248.М2 АТЛАС В ШКАФАХ ТИПА АСУЭ-ТМ

АДМШ. 465614.001И1

Предприятие-изготовитель: ООО «СИСТЕЛ», Россия Адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, д. 4 – 10, помещение II, комн. 15, офис 95 Телефон / факс: (495) 727-39-65, (495) 727-39-64 E-mail: info@sysavt.ru Адрес сайта: http://www.sysavt.ru

СОДЕРЖАНИЕ

BBI	ЕДЕНИЕ	4
1	КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСПД	5
2	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6
3	ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ	7
4	МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ И КОНФИГУРИРОВАНИЯ	8
4.1	ОБЩЕСИСТЕМНАЯ НАСТРОЙКА	8
4.2	НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ АТЛАСА	11
4.3	КОНФИГУРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ZEMON	22
4.4	УСТАНОВКА ПРОЦЕССА SCRAPER ДЛЯ УДАЛЕНИЯ УСТАРЕВШИХ	
APZ	ХИВНЫХ ФАЙЛОВ	25
4.5	ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОЦЕССОВ АТЛАСА И ZEMON	
4.6	НАСТРОЙКА GPRS-МОДЕМА	39
4.7	НАСТРОЙКА ВСТРОЕННОГО И ВНЕШНЕГО GPS	
4.	.7.1 НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЙ/ВНЕШНИ	Й GPS-
Π	РИЕМНИК	41
ΠΡ	ИЛОЖЕНИЕ А	42
ΠP	ИЛОЖЕНИЕ Б	43
ΠΡ	ИЛОЖЕНИЕ В	46
ΠΡ	ИЛОЖЕНИЕ Г	47
ЛИ	СТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	52

введение

Настоящая инструкция (И1) устанавливает порядок проведения настройки и конфигурирования устройства сбора и передачи данных УСПД.248.М2 АТЛАС, далее именуемое как УСПД, с целью получения параметров изделия в пределах допусков, обеспечивающих выполнение требований технических условий на УСПД АДМШ.465614.001ТУ.

Инструкция предназначена также для проведения подключения, настройки и конфигурирования сопрягаемых с УСПД устройств телемеханики при изготовлении шкафа АСУЭ-ТМ на производстве, а также при подключении шкафа на объектах эксплуатации.

Правила работы с устройствами телемеханики шкафа приведены в эксплуатационной документации соответствующих модулей.

1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСПД

УСПД предназначено для использования в составе автоматизированных систем управления энергоснабжением (АСУЭ), одновременно с этим оно может использоваться в автоматизированных системах технологического управления (АСТУ), в качестве контроллера телемеханики.

Описание работы и основные технические характеристики УСПД, а также входящие в его состав аппаратные средства и программное обеспечение изложены в руководстве по эксплуатации АДМШ.465614.001РЭ.

Перечень документов на которые даны ссылки в настоящей инструкции, указаны в таблице 1, приведенной в приложении А.

Расположение УСПД (поз.10) и оборудования телемеханики в шкафу АСУЭ-ТМ (для примера в шкафу модификации АСУЭ-ТМ.63.6Б) приведено в приложении Б.

Внешний вид и габариты УСПД разных модификаций приведены в приложении В. Схема электрических соединений шкафа АСУЭ-ТМ.63.6Б приведена в приложении Г.

2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при настройке и конфигурирования УСПД должны выполняться действующие правила техники безопасности, правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, правила противопожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001), ГОСТ 12.2.003-91.

К настройке УСПД допускаются регулировщики, прошедшие специальное обучение.

3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

Настройка и конфигурирование УСПД должна производиться в помещении, специально оборудованном для настройки радиоэлектронной аппаратуры.

Настройка и конфигурирование УСПД должна производиться при нормальных климатических условиях:

- температура окружающего воздуха (293 ± 5) К (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха (60 ± 15)%;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт..ст.).

Запыленность воздуха в помещении не должна быть более 1 мг/м³ при размере частиц не более 3 мкм. В помещении должна отсутствовать токопроводящая пыль, кислотные, щелочные и другие химически активные вещества.

К рабочему месту должно быть подведено питающее напряжение 220 В 50Гц, а также шина защитного заземления. Шкаф АСУЭ-ТМ перед подачей на него напряжения должен быть подключен к шине защитного заземления.

4 МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ И КОНФИГУРИРОВАНИЯ

4.1 ОБЩЕСИСТЕМНАЯ НАСТРОЙКА

Для проведения настроечных работ с УСПД «Атлас» необходимо использовать компьютер с установленными приложениями PuTTY, Total Commander с плагином WCX, или же приложение WinSCP. Также необходимо иметь программу «Конфигуратор УСПД», поставляемую в виде набора архивных файлов в формате JAR (Java ARchive) и пакетного файла (Batch File) «Конфигуратор УСПД.bat», содержащего командную строку для запуска программы. Поставляемый пакет также включает документацию по этому программному продукту.

Заводом-изготовителем на УСПД предустановлен IP-адрес 192.168.1.2.

На компьютере наладчика для организации соединения с УСПД необходимо установить IP-адрес соответствующий этой сети, например 192.168.1.128.

В УСПД существует 2 пользователя: atlas с паролем atlas и zemon с паролем zemon.

При первом запуске УСПД необходимо отредактировать файл systel.conf и установить время.

Для этого на компьютере запускаем PuTTY и заходим под пользователем atlas с паролем atlas. Необходимо перейти в режим супер-юзера. Для этого выдаем команду su и затем пароль atlas.

🖉 allong to pill allow -	- 🗆 🗙
login as: atlas	10
atlas@192.168.1.2's password:	
Linux uspd-atlas 4.19.57-v7+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019 armv71	
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;	
the exact distribution terms for each program are described in the	
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.	
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent	
permitted by applicable law.	
Last login: Thu Jan 13 03:16:41 2000 from 192.168.1.128	
atlas@uspd-atlas:~ 🖇 su	
Password:	
root@uspd-atlas:/home/atlas# cat /etc/systel.conf	
# created by medium-0.3.0	
#	
SERIAL NUMBER=19247066	
USPD MODEL=ATLAS-03.021.0.1	
HARDWARE VERSION=1.0.0	
FIRNWARE VERSION=2.1.1	
OS VERSION=0.3.0	
ATLAS VERSION=2.0.1	
ZEMON VERSION=2.12.7.6.191001.1159	
root@uspd-atlas:/home/atlas# []	

Проверяем версию ПО

Для этого надо выполнить команду

cat /etc/systel.conf

В строке OS_VERSION должно стоять значение «0.3.0».

При любом другом значении помечаем УСПД как неправильно прошитое и возвращаем производителю.

Если версия ОС правильная, то выдаем команду

nano /etc/systel.conf



Редактируем параметр SERIAL_NUMBER, устанавливаем серийный номер УСПД, указанный на лицевой панели устройства.

Для сохранения изменений нажимаем Ctrl+o, Enter.

Для выхода из редактора «nano» нажимаем Ctrl+х.

Команда для установки времени в УСПД: date mmddhhmmyyyy

mm – месяц dd – день hhmm – часы минуты

уууу – год

Затем, для записи времени и даты в часы реального времени, выдать команду:

hwclock -w



На компьютере необходимо создать папку с именем, идентифицирующим объект настройки, например «Шкаф1_Белгородский РЭС». Внутри этой папки создать подпапки atlas и zemon. В подпапке atlas будет находиться набор конфигурационных файлов для Атлас, в подпапке zemon будет находиться база данных Zemon для УСПД. На заводе-изготовителе в УСПД уже подготовлены соответствующие структуры конфигурационных файлов и баз для пользователей atlas и zemon. С помощью приложения WinSCP можно скопировать эти структуры из УСПД в соответствующие подпапки. Отредактированные конфигурационные файлы и базы данных затем будут копироваться в УСПД с использованием приложения WinSCP.

4.2 НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ АТЛАСА

Конфигурационные файлы Атласа находятся в директории /work/atlas. Список конфигурационных файлов состоит из 5 файлов в формате XML:

- 1. config_template.xml определяет сетевые параметры УСПД для Атласа: IP-адрес, маска сети, возможный адрес шлюза и т.д.;
- 2. uspd_atlas_config.xml определяет идентификатор УСПД, сетевые параметры сервера опроса, имя и пароль пользователя Атлас;
- 3. daq_config.xml определяет параметры подключаемых счетчиков и PLC-модемов;
- 4. uspd_rtu325.xml определяет параметры работы Атласа по протоколу RTU325;
- 5. uspd_rtu327.xml определяет параметры работы Атласа по протоколу RTU327.

Большинство конфигурационных файлов Атласа можно создать или отредактировать с помощью Java-приложения Конфигуратор УСПД.

Запустить программу Конфигуратор УСПД.

	Конфигуратор УСПД АТЛАС	_ = x
Главная Конфигурация П	У Данные ПУ Диагностика	
Добавить подключение Подключение	Конфигурация Конфигурация Прозрачный Обновление ПО Конфигурация Конфигурация РІС модемов доступ УСПД ВТО Конфигурация УСПД	О программе Справка
Список подключений УСПД №17001 (172, 16, 40, 245)	УСПД №47001 (192.168.1.2)	
УСПД №69 (172.16.10.69) УСПД №20025 (172.30.0.135) ⊕-및 УСПД №47001 (192.168.1.2)	Состояние УСПД 🗐 Список счётчиков 1 Журнал событий 🕉 Данные ПУ Состояние связи с серверон: Подключено	
	УСПД №: 47001	
	Вреня подключения: 17:39:48 04.10.19	
	Последние отключение: 15:42:27 04.10.19	
	Первый залуок: 16:40:53 24.09.19	
АИИС КУЭР «АТЛАС» - ООО «Систел» 2010 - 2	019 20,91/27,92MB	

Во фрейме «Подключения» необходимо найти в списке подключение с IP-адресом УСПД. В нашем случае это должен быть адрес 192.168.1.2. Если такого подключения в списке нет, выбрать пункт меню «Добавить подключение». Будет выдано окно:

2	Авторизация 🗶		
IP-адрес:	localhost		
Порт:	2080		
Пользователь:	•		
Пароль:			
 Сохранить п 	ароль		
😻 Pi	асширенные параметры		
[🖒 Применить 🛛 🕘 Отмена		

В поле «IP-адрес» ввести адрес 192.168.1.2, в поле «Порт» оставить порт 2080. В поле «Пользователь» ввести admin, а в поле «Пароль» тоже ввести admin. После этого нажать клавишу «Применить».

В списке подключений появится наше подключение. Выделить его мышкой и выбрать пункт меню «Подключить».

Когда будет выдано окно:

Подтвер	ждение
3	Время УСПД отличается от локального времени более чем на 2 минут(ы) Время УСПД: 19:10:31 19:10.19 Локальное время: 15:12:28 22.10.19 Выполнить корректировку времени?
	Да Отмена

Нажать клавишу «Отмена».

В окне Конфигуратора будут отображаться текущие значения параметров УСПД, взятые из конфигурационных файлов. Если конфигурационных файлов еще нет, то значения будут пустые.

В окне Конфигуратора выбрать пункт «Конфигурация УСПД». Будет выведено окно:

🧿 Парам	етры модема		👫 Список	пользователей	
💽 Общие	💖 Парамет	тры сети	🗐 Связ	ь с сервером опро	oca
Время УСПД: 16	5:36:42 25.09	19		🖏 🕞 Установ	вить
Идентификатор		47001			
Коррекция врем	ени сервером				
Временная зона		UTC+3			
Время автопере:	запуска		2 ≑ ч. :	11 🚔 мин.	
Контроль питан	ия УСПД	Нет контр	оля		
Контроль питан	ия УСПД	Нет контр	оля		

При выдаче окна сначала появляется вкладка «Общие». На этой вкладке нужно в поле «Идентификатор» ввести идентификатор УСПД, который представляет собой 5 последних цифр заводского номера УСПД, напечатанного на его лицевой панели.

Дальше переходим к вкладке «Связь с сервером опроса».

🥵 успд	l №47001 (19	2.16	8.1.2) - Кон	фигурация УСГ	лд ×
Параметры модема Описок пользователей					
🔣 Общие 🛛 💱	Параметры се	ети		вь с сервером с	опроса
Протокол сервера	'Нейрон'				
Шифрованный кан	ал связи серв	sepa			
🛛 🗹 Основной канал с	вязи с сервер	о мо	проса:		
IP-адрес сервера	109.62.254.2	218			
Порт сервера	2080				
— 🔲 Резервный канал	связи с серве	ром	опроса:		
IP-адрес сервера	194.190.0.0				_
Порт сервера	0				_
	😑 Записа	ть	Отмена)	

Должна быть установлена «галочка» в поле «Протокол сервера "Нейрон"».

После этого нажать клавишу «Записать».

После этого может быть выдано окно:

АТЛАС:	X
a	Запись произведена успешно!
×	Изменения вступят в силу после перезагрузки!
	Выполнено с ошибками:
	Ошибка при записи параметров сети и временной зоны
	Ошибка при записи параметров перезапуска по расписанию
	OK

Нажать клавишу «ОК».

Другие вкладки не трогаем, т.к. изменение параметров на них не отражается в конфигурационных файлах.

Конфигурационные параметры будут записаны в конфигурационный файл uspd_atlas_config.xml. Распечатав этот файл в окне программы PuTTY с помощью команды cat uspd_atlas_config.xml, можно убедиться, что измененные параметры установлены верно. Конфигурационный файл config_template.xml потом нужно будет отредактировать в текстовом редакторе nano.

На вкладке Конфигуратора «Состояние УСПД» остается еще старый идентификатор. Он будет сменен на введенный только после того, как УСПД будет перезагружен.

Но пока мы не будем перегружать его, а установим другие конфигурационные параметры.

Для этого перейдем на вкладку «Список счетчиков». Она представлена ниже и отображает текущую конфигурацию.

A 000.000 .	Конфигуратор УСПД АТЛАС	
Главная Конфигурация ПУ	у Данные ПУ Диагностика	
Добавить подключение Подключение	Конфигурация Конфигурация Прозрачный Обновление ПО Конфигурация Конфигурация Прозрачный Обновление ПО Конфигурация Конфигурация Перезапустить Перезапустить Конфигурация Обновление ПО Конфигурация Сонфигурация Сонфигураци8 Сонфигураци8 Сонфигураци8 Сон	рамме грамме
😭 Список подключений	УСЛД №47001 (192.168.1.2)	
УСПД №17001 (172, 16, 40, 245) УСПД №69 (172, 16, 10, 69)	Состояние УСПД III Список счётчиков Xурнал событий 🔥 Данные ПУ	
УСПД №20025 (172.30.0.135)	№ Класс устро Тип Заводской н Внутренний Тип подклю Шина/IP-адрес Адрес RS/Порт Скорость rs Чет	пность rs
	1 Счетчик эле Фотон 485 903900706 903900706 Прямое /dev/ttyUS86 6 19200 N	
	Bcero: 1	
АИИС КУЭР «АТЛАС» - ООО «Систел» 2010 - 20	019 15,50/27,92MB 15,50/27,92MB	11:07:18

Установив указатель мыши на строку списка счетчиков, вызовем правой клавишей контекстное меню и выберем в нем пункт «Изменить счетчик».

A 012.000 .	Конфигуратор УСПД АТЛАС	
Главная Конфигурация ПУ	Данные ПУ Диагностика	
Добавить подключение Подключение	Конфигурация Конфигурация Прозрачный Обновление ПО Конфигурация Конфигурация Прозрачный Обновление ПО Конфигурация Конфигурация Презапустить УСПД РLС моденов доступ УСПД RTU325 МЭК-104 Перезапустить	О программе. Справка
🙀 Список подключений	УСПД №47001 (192. 168. 1.2)	
УСПД №17001 (172.16.40.245) УСПД №69 (172.16.10.69)	Состояние УСПД 🔲 Список счётчиков 👖 Журнал событий 🚸 Данные ПУ	
УСПД №20025 (172,30.0,135)	№ Класс устро Тип Заводской н Внутренний Тип подклю Шина/IP-адрес Адрес RS/Порт Скоро	ость rs Четность r
ि 🔲 Счетчик электрический Фотон 485 903900706	Г Счетчик эле исканала инсилистров с 19200 Установить адрес Конанды Изменить счетчик Удалить счетчик Добавить счетчик Статистика данных счётчиков Проверка параметров подключения R5485	Ν

Появится окно, приведенное ниже. В нем нужно ввести тип счетчика, в нашем случае это будет «Фотон 485», и заводской номер счетчика. Параллельно этот номер будет заноситься в поле «Идентификатор». Если нет, скопировать этот номер в поле «Идентификатор». На этой вкладке больше ничего не меняем, и переходим на вкладку «Параметры».

УСПД №47001 (192.168.1.2) - Счётчик: 903900706 🗴					
🐑 Общие 🧊 Параметры					
Тип счётчика	Фотон 485 🔹				
Заводской номер	903900706				
Идентификатор	903900706				
Корректировать время					
Тип подключения	Прямое подключение				
Коэфициент по току	1				
Коэфициент по напряжению	1				
Применить Отменить					

На вкладке «Параметры» необходимо в поле «Системное имя порта» записать /dev/ttyUSB6. В поле «Адрес для RS-485» установить 2 последние цифры заводского номера счетчика. В поле «Скорость порта» выбираем 19200. В поле «Кол-во бит» устанавливаем 8, в поле «Стоповые биты» устанавливаем 1 и «Четность» - «Не проверяется».

После этого нажать клавишу «Применить».

Измененные параметры появятся в строке вкладки «Список счетчиков».

Если необходимо добавить в конфигурацию еще один счетчик, то нужно вызвать правой клавишей мыши в списке счетчиков контекстное меню и выбрать пункт «Добавить счетчик». Если же нужно удалить счетчик из списка счетчиков, выбрать из контекстного меню пункт «Удалить счетчик».

Теперь нужно посмотреть конфигурацию PLC-модемов.

Для этого выбираем вкладку «Главная», а в ней пункт «Конфигурация PLC модемов». Появится окно, представляющее конфигурацию PLC-модемов.

		УСПД №47032 (192	. 168. 1. 2) - Конфигурация PLC мо	рдемов
Новый РLC модем	Ріс Атлас Добавление Р	О Ріс СЭБ ЧС подема	руменито Удоонте	
Им	I Я	IP-адрес	Порт	Скорость порта
🕘 Модем RS-42	22 порт ttyU		/dev/ttyUSB0	9600
		• 3anı	исать Отмена	

Если необходимо добавить модем в конфигурацию, выбираем пункт «Новый PLC модем».

Pe	дактор 🗴
Наименование	Новый
Порт	/dev/ttyUSB2
Скорость порта	38400 💌
Тип PLC-модема	
Размер (Size)	0
Приём (ADMISSION)	0
Ключ	
Запрос максимальных мощностей	
Распространять размер сети	
Запрос допольнительных кодов устройств	
Диапазон серийных номеров ретрансляторов	с: 0 по: 0
	🖳 Применить

В появившемся окне заполняем конфигурацию модема.

РLС-модемы к УСПД могут подключаться к портам RS-422 с именами /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyUSB1. Заполнить эту форму можно, например, так:

Pe	дактор 🗴
Наименование	Модем RS-422 порт ttyUSB1
Порт	/dev/ttyUSB1
Скорость порта	9600 🔹
Тип PLC-модема	CA2
Размер (Size)	500
Приём (ADMISSION)	0
Ключ	\x4e\x45\x55\x91\x65\x35\x75\x15
Запрос максимальных мощностей	
Распространять размер сети	
Запрос допольнительных кодов устройств	
Диапазон серийных номеров ретрансляторов	с: 0 по: 0
	🖳 Применить

После этого нажать клавишу «Применить».

Затем выбрать в главном меню пункт «Конфигурация ПУ» и в появившейся вкладке выбрать пункт «Записать». В появившемся окне «Записать конфигурацию в УСПД?» нажать клавишу «Да». Параметры конфигурации будут записаны в файл daq_config.xml.

A				Конс	фигуратор УСI	ЛД АТЛАС					
Главная	Конфигурация ПУ	Данные П	у ди	агностика							
 Записать Управление 	ть Счётчиков	Добавить счетчик Реда	Изменить счетчик	Удалить Удалить счетчик	Табличнь режим	ий Устано адр	овить ес колы	Открыть Со нфигурацию конф	хранить оргурацию		
Список подключений		УСПД №470	01 (192.168	3, 1, 2)		. in the second second		tuninger genera			
УСПД №17001 (1 УСПД №69 (172.1	72.16.40.245) .6.10.69)	Состоян	ие УСПД	П Список	счётчиков	🛛 Журнал соб	ытий 🎊 Д	анные ПУ			
УСПД №20025 (1	72.30.0.135)	№ Класс у	стро	Тип	Заводской н	. Внутренний	Тип подклю	р Шина/IP-адрес	Адрес RS/Порт	Скорость rs	. Четность
Э уснд №4/001 (19)	32, 168, 1, 2)	1 Счетчик	сэлеФо	тон 485	903900762	903900762	Прямое	/dev/ttyUSB0	62	19200	N
				Іодтвержден	ние писать конф Да	игурацию в УС Отнена	cngs				

После выполнения записи будет выдано окно:



Нажимаем клавишу «ОК».

Далее нужно отредактировать конфигурационные файлы uspd_rtu325.xml и uspd_rtu327.xml. Для редакции этих файлов непосредственно в УСПД необходимо использовать текстовый редактор nano.

Если в конфигурации необходимо иметь 1 счетчик с номером 903900706, то для УСПД №47001 содержимое файла uspd_rtu325.xml будет выглядеть как:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<conf>
<uspd ID="47001" PORT="5002"/>
<meter ID="1" KI="1" KU="1" SN="903900706"/>
</conf>
```

А если 2 счетчика (скажем, еще с №903900751), то файл будет выглядеть:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<conf>
<uspd ID="47001" PORT="5002"/>
<meter ID="1" KI="1" KU="1" SN="903900706"/>
<meter ID="2" KI="1" KU="1" SN="903900751"/>
</conf>
```

По образу и подобию, для одного счетчика конфигурационный файл uspd_rtu327.xml будет выглядеть:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<conf>
<uspd ID="47001" PORT="5003" NAME="user" PWD="user"/>
```

N OB="1" N FID="1" INTERV="30"/>

/conf>

А для 2-х счетчиков соответственно:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

<conf>

```
<uspd ID="47001" PORT="5003" NAME="user" PWD="user"/>
<meter SN="903900706" TYPE="100" M="1.0" KN="1.0" KT="1.0" Syb_Rnk="5" N
OB="1" N FID="1" INTERV="30"/>
```

<meter SN="903900751" TYPE="100" M="1.0" KN="1.0" KT="1.0" Syb_Rnk="5" N _OB="1" N_FID="1" INTERV="30"/>

/conf>

Редактирование конфигурационных файлов uspd_rtu325.xml и uspd_rtu327.xml можно производить и непосредственно на УСПД, а можно редактировать на компьютере, а затем копировать с использованием приложения WinSCP на УСПД.

Остается проверить правильность подключения и работы PLC-модема. Так как счетчиков, подключенных к модему нет, в Конфигураторе, в дереве подключенных счетчиков мы их не увидим. Поэтому, правильность подключения PLC-модема можно определить по распечатке в лог-файле.

Для этого войдем в программу PuTTY как пользователь atlas с паролем atlas и наберем команду:

less /work/atlas/log/sysloq_daq.log

Сменив страницу лог-файла нажатием пробела, найти распечатку:

```
- 0 X
zemon@uspd-atlas: /work/atlas/log
25 09:21:38.790 1980179536 DAQ DAQ * TID = 1980179536 - fnPLCrw thread started
> PLCDriver
25 09:21:38.790 1996016208 DAQ INF: PLC try open port=/dev/ttyUSB0 boudRate=960
0 bit=8 parity =N stop=1
25 09:21:44.841 1996016208 DAQ WRN: PLC version=0.0.0
25 09:21:44.841 1996016208 DAQ ERR: PLC read version error 25 09:21:44.841 1996016208 DAQ ERR: PLC configuration error
                 1996016208 DAQ ERR: PLC configuration error=1 - must be reconfi
25 09:21:50.881 1996016208 DAQ WRN: PLC version=0.0.0
25 09:21:50.881 _1996016208 DAQ ERR: PLC read version error
25 09:21:50.881 1996016208 DAQ ERR: PLC configuration error=1 - must be reconfi
25 09:21:50.882 _1971786832 DAQ DAQ * TID = 1971786832 - fnPLCconfig_thread star
ted -> PLCDriver
25 09:21:50.882 1996016208 DAQ ==>: LoadDaqConfig: file /home/atlas/atlas run/d
aq config.xml
25 09:21:50.882 1996016208 DAQ INF: START DAQ CONFIG
25 09:21:50.885 _1963394128 DAQ DAQ * TID = 1963394128 - daq_thread started ->
                                                                                    Ι
eviceQueue
```

Здесь мы видим строку:

25 09:21:44.841 _1996016208 DAQ WRN: PLC version=0.0.0 25 09:21:44.841 _1996016208 DAQ ERR: PLC read version error

Это означает, что нет нормальной связи с PLC-модемом (поз.25, приложение Б). Необходимо проверить правильность подключения проводов к PLC-модему (или модемам) от портов RS422(0) и RS422(1) УСПД, если в шкафу подключено 2 PLC-модема (приложение В).

Если подключение верное, в строке лог-файла должно быть сообщение:

25 09:21:44.841 _1996016208 DAQ WRN: PLC version=5.0.32

На этом конфигурацию и проверку правильности работы Атласа заканчиваем.

4.3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ZEMON

В данной главе приведен пример типичной базы данных. В базе данных будут использованы протоколы proton для чтения данных со счетчика Фотон (поз.11, приложение Б) протокол iec870/101 для чтения данных с модулей TC24 (поз.9, приложение Б), протокол pitc для чтения внутренних TC УСПД и протокол iec870/104 для ретрансляции данных на компьютер верхнего уровня.

Ниже представлена база данных для конкретного УСПД и конкретного коэффициента трансформации. При изменении коэффициента трансформации изменяется файл calibr.dbf. Данная версия файла используется, когда коэффициент трансформации 200/5.

Файл channel.dbf:

DBFNavigator - [[channel.dbf]					
<u>Файл</u> Правка	а Навигация <u>В</u> ид	Параметры <u>О</u> кно <u>?</u>				- 8
) 🧉 🖬 🖪	🎒 🔤 🚧 🍸	X 🗈 🛍 💡				
DEVNUM	CHANNUM	SYSCHAN CHANTYPE	RESERV TIMEOUT CHA	NNAME		
3	1	3 r	60000 ttyS7 485			
3	2	3 w	60000 ttyS7 485	w		
4	1	4 r	60000 ttyS5 485	r.		
4	2	4 w	60000 ttyS5 485	w		
6	1	6 r	40000 Retr in			
6	2	6 w	40000 Retr out			
8	1	8 r	40000 pitc r			
8	2	8 w	40000 pitc w			
channel.d						
OB					Поле: DEVNUM N(10,0)	Запись: 1/8

Файл device.dbf:

DBFNavigator - [device	e.dbf]	0	-	-	
редил правка на	вигация вид Параметр	ры <u>О</u> кно <u>г</u>			- <u> </u>
DEVNUM DEVNUM 4 serial 6 tcp 8 empty	DEVTYPE	DEVNAME vS7 for Foto vS5 for TC24 04 retrans or pitc	NCHAN 2 serial8.cfg 2 serial6.cfg 2 :2405 2	CONFIG	
Готов				Поле: DEVNUM N(6,0)	Запись: 1/4

Файл syschan.dbf:

DBFNa	vigator - [syschan.dbf]	Company of Concession					
^{рвғ} ⊈айл	Правка Навигация	а <u>В</u> ид Параметры <u>О</u> кно <u>?</u>					- B ×
00	🖬 🚨 🎒 🚥 🏘	• 7 × • • • •					-
SYSCH	HAN CHANTYPE	CHANNAME	RETROPULL	FLAGMASK	CONFIG	PERIOD	
Þ	3 proton	Фотон proton	0		timesync serial d=6		0
	4 iec870	iec 870/101 TC24 220	0		cfg=iec870_101_m.cfg		0
	6 iec870	iec870/104 retrans	1000		cfg=iec870_104_sl.cfg		0
	8 pitc	pitc	0		dbg		0
· · · · ·							
DBF sysch	an.dbf						
Готов		_	_		_	Поле: SYSCHAN N(4,0)	Запись: 1/4

Фрагмент файла sysdata.dbf:

DBF) [BFNavigator - [sy:	sdata.dbf]		-			
DEF	<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка	Навигация	<u>В</u> ид Параметры <u>О</u> кно <u>?</u>				_ B ×
	🧉 🖬 🖪 🛎) pos 🐴	7 🕺 🛍 🛍 💡				
	SYSDATA DAT	ATYPE SYS	CHAN SIGNATURE	DATANAME	CALIBR	PSTID IGNORE	*
Þ	2001	2	3 \\TI\6\60\1	Pa			
	2002	2	3 \\TI\6\60\2	Qa			
	2003	2	3 \\TI\6\60\3	Ua			
1	2004	2	3 \\TI\6\60\4	la			
1	2005	2	3 \\TI\6\60\5	Pb			
1	2006	2	3 \\TI\6\60\6	Qb			
	2007	2	3 \\TI\6\60\7	Ub			
1	2008	2	3 \\TI\6\60\8	lb			
1	2009	2	3 \\TI\6\60\9	Pc			
	2010	2	3 \\TI\6\60\10	Qc			
T	2011	2	3 \\TI\6\60\11	Uc			
1	2012	2	3 \\TI\6\60\12	lc			E
1	2013	2	3 \\TI\6\60\13	Uab			
T	2014	2	3 \\TI\6\60\14	Ubc			
	2015	2	3 \\TI\6\60\15	Uca			
1	2016	2	3 \\TI\6\60\16	cos A			
1	2017	2	3 \\TI\6\60\17	cos B			
1	2018	2	3 \\TI\6\60\18	cos C			
	2019	2	3 \\TI\6\60\19	P			
	2020	2	3 \\TI\6\60\20	Q			
	401	1	4 \\TC\9\1	\\TC\9\1			
	402	1	4 \\TC\9\2	\\TC\9\2			
	403	1	4 \\TC\9\3	\\TC\9\3			
1	404	1	4 \\TC\9\4	\\TC\9\4			
	405	1	4 \\TC\9\5	\\TC\9\5			
	406	1	4 \\TC\9\6	\\TC\9\6			
-	407	1	4 \\TC\9\7	\\TC\9\7			
1	408	1	4 \\TC\9\8	\\TC\9\8			
	409	1	4 \\TC\9\9	\\TC\9\9			
	410	1	4 \\TC\9\10	\\TC\9\10			
	411	1	4 \\TC\9\11	\\TC\9\11			
	412	1	4 \\TC\9\12	\\TC\9\12			
	413	1	4 \\TC\9\13	\\TC\9\13			
1	414	1	4 \\TC\9\14	\\TC\9\14			
	415	1	4 \\TC\9\15	\\TC\9\15			
H	416	1	4 \\\TC\9\16	\\TC\9\16			-
DBF	sysdata.dbf						
Гото	R					Done: SYSDATA N(8.0)	Запись: 1/52
1010						1.10/10.01.00/17.14(0,0)	Same The W

Файл calibr.dbf

DEF	calibr					<u>_ 🗆 ×</u>
	CALIBR	TYPE	NAME	ARG1	ARG2	ARG3 🔺
Þ	1	2	l Ktt=200/5	40		
	2	2	P, Q Ktt=200/5	0.04		
•						• //.

Файл time_kp.dbf:

	avigator - [time	_kp.dbf]							
<u>⊕</u> Фай	л <u>П</u> равка Н	авигация	Вид П	араметры	Окно ?				· 문 3
			V do		NAME KR	TIMEOUT KR			
P	3	200214	6 9	Счет Моду	ик proton иль TC24 220	60000 60000	5000 5000	5000 0	
DBF time	e kn								
Готов							 Поле: SYNC	CHRO_KP N(18,0)	Запись: 2/2

Файл unitbox.dbf:

DB DB	FNavigator - [unitbox.db	of]								1		x J
DBF D	айл Правка Навига	ция <u>В</u> ид Пара	метры <u>О</u> к	но <u>?</u>							~ 8	×
0	🗃 🔜 🔯 🎒 🔤	M 7 X 🗈	8									
1.0	JNITNUM SYSCHAN	LOC_UNIT UN	ITTYPE	SER_NUM	ARCHMASK	PERIOD	TIMEOUT	STARTADR	NAME	DESCUNIT	ADDR	1
<u>></u>	1 3	6	2	90390070	IG TDH	5000	60000	2000	ФОТОН 6 serial	uproton.dbf		
			iii								+	
DBF I	nitbox											
Готов					-	_	_		Поле: PERIOD N	(10,0) 3an	ись: 1/1	1

Фрагмент файла uproton.dbf:

DEF	DBFNavigat	or - [upi	roton.dbf								0	
DB	<u> Файл Пр</u>	авка	Навигаци	ия Вид	Пара	метры	Окн	0 2				- 8 *
11			diam la		VD		0					
1			(loos t	44 4	d0 43		8					_
-	YPE	SIGNA	TURE	AR	CHMASH	C TML	EVEL	NAME	CALIBR	CADR	DEFVAL	*
4	\\TI\#\	.45\3						1 фаза С Частота		45	0	
4	\\T\\#\	.45\4						2 Частота (средняя)		0	0	
										0	0	
4	\\TI\#\	.60\1						1 фаза А Активная мощность		0	0	
4	\\TI\#\	.60\2						1 фаза А Реактивная мощность		0	0	
4	\\TI\#\	.60\3						1 фаза А Напряжение		0	0	
4	\\TI\#\	.60\4						1 Фаза А Ток		0	0	
4	\\TI\#\	60\5						1 фаза В Активная мощность		0	0	
4	\\TI\#\	60/6						1 фаза В Реактивная мощность		0	0	
4	\\TI\#\	60\7						1 фаза В Напряжение		0	0	
4	\\TI\#\	60/8						1 Фаза В Ток		0	0	÷.
4	\\TI\#\	60\9						1 фаза С Активная мощность		0	0	
4	\\TI\#\	60\10						1 фаза С Реактивная мощность		0	0	
4	\\TI\#\	60\11						1 фаза С Напряжение		0	0	
1	\\TI\#\	60\12						1 Фаза С Ток		0	0	
0								0 рассчитываемые параметры		0	0	
1	\\TI\#\	60\13						2 Среднее фазовое напряжение		0	0	
1	\\TI\#\	60\14						2 Средний фазовый ток		0	0	
1	\\TI\#\	60\15						2 Полная мощность фаза А		0	0	
1	\\TI\#\	60\16						2 Полная мощность фаза В		0	0	
1	\\TI\#\	60\17						2 Полная мощность фаза C		0	0	
1	\\TI\#\	60\18						2 Линейное напряжение АВ		0	0	
1	\\TI\#\	60\19					1	2 Линейное напряжение ВС		0	0	
	\\TI\#\	60\20						2 Линейное напряжение СА		0	0	
1	\\TI\#\	60\21						2 Среднее линейное напряжение		0	0	
I	\\TI\#\	60\22					1	2 фаза A cos phi		0	0	
	\\TI\#\	60\23					5	2 фаза B cos phi		0	0	
1	\\TI\#\	60\24						2 фаза C cos phi		0	0	
1	\\TI\#\	60\25						2 Суммарная активная мощность по всем фазам		0	0	
1	\\TI\#\	60\26						2 Суммарная реактивная мощность по всем фазам		0	0	
	\\TI\#\	60\27						2 Полная суммарная мощность		0	0	
1	\\TI\#\	60\28					1	2 cos phi общий		0	0	
0	архив п	олучере	010					0		0	0	
	\\TI\#\	19\2		H			- 0	О Накопленная активная энергия (Импорт), архив получасовок		19	0	
T	\\TI\#\	19\3		H			- 0	О Накопленная индуктивная энергия (Импорт), архив получасовок		19	0	-
1			_					m				1.4
1	and a second	-										
116	"gunroton	-										
[o	тов							Поле	PARAMNUN	A N(6,0)	Запись: 1	/191
-										a section of the sect		

4.4 УСТАНОВКА ПРОЦЕССА SCRAPER ДЛЯ УДАЛЕНИЯ УСТАРЕВШИХ АРХИВНЫХ ФАЙЛОВ

Обычно заводом изготовителем этот пункт уже выполнен.

Для удаления устаревших архивных файлов необходимо установить и периодически запускать процесс scraper, который будет выполнять эту функцию.

На компьютере должны быть заготовлены два архивных файла: scraper.tar и scraper services.tar.

С помощью файла scraper.tar в директории /work/zemon создается директория scraper и в ней устанавливает исполнительный файл scraper. Кроме этого, в эту же директорию копируется конфигурационный файл для процесса scraper.

С помощью файла scraper_service.tar в системной директории /etc/systemd/system будет организован scraper.service, а также scraper.timer, который будет периодически запускать процесс scraper.

Запускаем программу WinSCP и входим с ее помощью на УСПД как пользователь zemon с паролем zemon и переходим на УСПД в директорию /work/zemon, а на компьютере в директорию, где у нас находится файл scraper.tar.

😼 scraper - zemon@192.168.1.2 -	WinSCP					
Local Mark Files Commands	Session Options Remote	lelp				
🔹 🗏 🗿 - 🛗 📽 😔 I	🔤 🧬 🕵 🖽 🖃 🖳 🖾	0 0	Default - 🚿 -			
👝 D: Data 🔹 🗧	a ↓ + → - 🖻 🖬 🙆) B	📔 zemon 👻 🔄 🖕			
D:\Projects\Stand_KP\USPD19\zemo	on\scraper		/work/zemon			
Name Ext	Size	Туре	Name Ext	Size	Changed	Rights
 scraper storage.cfg scraper.tar 	106 100 2 943 112 640	Рагепt Файл Файл Файл	€ archive archive dbase dbase_iec870_101_104 socill web zemon		20.09.2019 18:45:44 18:10.2019 18:44:43 20.09.2019 19:04:56 03:10.2019 12:38:18 24.09.2019 16:22:44 03:10.2019 17:51:03 04:10.2019 15:01:59	NVXT-XT-X NVXT-XT-X NVXTVXTVXX NVXT-XT-X NVXT-XT-X NVXT-XT-X NVXT-XT-X
 < Ⅲ 0 B of 216 KiB in 0 of 3 		٠	< 0 B of 0 B in 0 of 6	m]	,
📲 🧬 F2 Rename 📝 F4 Edit 📑 F!	5 Copy 🗳 F6 Move 🂣 F7 Cr	eate Director	ry 🗙 F8 Delete 😁 F9 Properties	n, F10 Quit	SFTP-3	0:02:14

Выбираем функцию «Сору».

Сору	8 ×
Copy file 'scraper.tar' to remote directory:	
/work/zeman/*,*	-
Transfer settings	
Default transfer settings	
New and updated file(s) only	Do not show this dialog box again
Transfer on background (add to transfer queue)	W No confirmations
Transfer settings	Copy Cancel Help

В появившемся окне нажимаем клавишу «Сору». Файл scraper.tar копируется в директорию /work/zemon.

* 🛙 🕮 🔹 🗂 🖬 🤡 📟 🖻			Default •	•		
👝 D: Data 🔹 🗧 🔶	• • • • 🖻 🖾 🙆		zemon 🔹 🔄	\$ •		5
:\Projects\Stand_KP\USPD19\zemon\scrap	er	-	/work/zemon			1.44
Name Ext	Size	Туре	Name Ext	Size	Changed	Rights
b		Parent	<u>s</u>		20.09.2019 18:45:44	rwxr-xr-
scraper	106 100	Файл	archive 🚽		18.10.2019 18:44:43	rwxr-xr->
storage.cfg	2 943	Файл	👩 dbase		20.09.2019 19:04:56	rwxrwxrv
scraper.tar	112 640	Файл	🔒 dbase_iec870_101_104		03.10.2019 12:38:18	rwxr-xr-x
			i 🔒 oscill		24.09.2019 16:22:44	rwxr-xr-x
			🔐 web		03.10.2019 17:51:03	rwxr-xr->
			zemon		04.10.2019 15:01:59	rwxr-xr-x
			scraper.tar	112 640	21.10.2019 13:03:43	rw-rr
1 117 R of 216 KiB in 0 of 3		•	0 B of 110 KiB in 0 of 7	m]	

Теперь вызываем программу PuTTY и входим на УСПД как пользователь zemon с паролем zemon.



Переходим в директорию /work/zemon, а затем выполняем команду

tar xf scraper.tar



Если мы посмотрим содержимое, выдав команду ls, то увидим, что появилась директория scraper, а войдя в нее и снова выдав команду ls, увидим, что в этой директории появился исполнительный файл scraper (зеленый цвет обозначает исполнительные файлы) и конфигурационный файл storage.cfg.

```
- 0 X
Zemon@uspd-atlas: /work/zemon/scraper
login as: zemon
zemon@192.168.1.2's password:
Linux uspd-atlas 4.19.57-v7+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019 armv71
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Oct 19 17:44:16 2019 from 172.16.30.23
zemon@uspd-atlas:~ $ cd /work/zemon
zemon@uspd-atlas:/work/zemon $ tar xf scraper.tar
zemon@uspd-atlas:/work/zemon $ 1s
archive dbase dbase iec870 101 104 oscill scraper scraper.tar web zemon
zemon@uspd-atlas:/work/zemon $ cd scraper
zemon@uspd-atlas:/work/zemon/scraper $ 1s
scraper storage.cfg
zemon@uspd-atlas:/work/zemon/scraper $
```

Теперь в окне WinSCP на стороне УСПД можно удалить файл scraper.tar, выделив его мышкой и выбрав пункт меню Delete.

😼 zemon - zemon@192.168.1.2 - WinSCI	P				le=	
Local Mark Files Commands Sessio	n <u>O</u> ptions <u>R</u> emote <u>H</u>	lelp				
ی 🚱 🖬 ۲ 🕄 😫 🚱 🔤		a a	Default 🔹 🚿 🔹			
👝 D: Data 🔷 🛶 🤤 🦛	+ 🖻 🖾 🙆	1 18	📔 zemon 🔹 😋 🖕		E 2 4 0 4	2
D:\Projects\Stand_KP\USPD19\zemon\scrap	er		/work/zemon			
Name Ext	Size	Туре	Name Ext	Size	Changed	Rights
 scraper storage.cfg scraper.tar 	106 100 2 943 112 640	Parent Файл Файл Файл	 ★ ★ archive ★ dbase ↓ dbase_iec870_101_104 ♦ oscill ♦ scraper ↓ web ↓ zemon ↓ scraper.tar 	112 640	20.09.2019 18:45:44 18.10.2019 18:44:43 20.09.2019 19:04:56 03.10.2019 12:38:18 24.09.2019 16:22:44 21.10.2019 12:57:10 03.10.2019 17:51:03 04.10.2019 15:01:59 21.10.2019 13:03:43	NVXT-XT-X NVXT-XT-X NVXTNVXTNVX NVXT-XT-X NVXT-XT-X NVXT-XT-X NVXT-XT-X NVXT-T-T-
		,		m]	Ŧ
U B of 216 KiB in U of 3 P F2 Rename 7 F4 Edit F5 Copy Delete selected file(s)	📑 F6 Move 💣 F7 Cre	ate Directo	ry 🔀 F8 Delete 😭 F9 Properties 🧯	ן, F10 Quit		

Теперь в окне WinSCP на стороне компьютера перейдем в директорию, где находится файл scraper_services.tar.

Local Mark Files Commands Session	Options Remote	Help				
		d	Default - 15			
			Denon			
👝 D: Data 🔹 🔄 🔶	• = = 🖻 🖸 🖞		📕 zemon 🔹 🔄	+ + + -		3
D:\Projects\Stand_KP\USPD19\services			/work/zemon			
Name Ext	Size	Туре	Name Ext	Size	Changed	Rights
😼		Parent	±		20.09.2019 18:45:44	rwxr-xr->
arc_man_mt.service	584	Файл	🕌 archive		18.10.2019 18:44:43	rwxr-xr->
daq_manager.service	587	Файл	🛃 dbase		20.09.2019 19:04:56	rwxrwxrv
hwclock-w.service	98	Файл	base_iec870_101_104		03.10.2019 12:38:18	rwxr-xr-x
scraper.service	229	Файл	i oscill		24.09.2019 16:22:44	rwxr-xr-x
uspd_neuron_pro.service	608	Файл	进 scraper		21.10.2019 12:57:10	rwxr-xr-x
uspd_rtu325.service	594	Файл	web web		03.10.2019 17:51:03	rwxr-xr-x
uspd_rtu327.service	594	Файл	la zemon		04.10.2019 15:01:59	rwxr-xr-x
uspd_sysconfig.service	638	Файл				
zemon.service	413	Файл				
scraper_services.tar	10 240	Файл				
hwclock-w.timer	127	Файл				
scraper.timer	129	Файл				
e I m		÷.jk	*	111]	
B of 14 841 B in 0 of 12			0 B of 0 B in 0 of 7			
F2 Rename 7 F4 Edit 5 F5 Copy	F6 Move C F7 C	eate Directo	v 🗙 F8 Delete 😁 F9 Properties	F10 Quit		

И скопируем его на УСПД в директорию /work/zemon, как мы это делали с файлом scraper.tar, т.е., выбрав функцию меню «Сору», и затем подтвердив копирование в появившемся окне.

Сору	2 X
Copy file 'scraper_services.tar' to remote directory:	
/work/zemon/*,*	*
Transfer settings Default transfer settings	
New and updated file(s) only	🔲 Do not show this dialog box again
Transfer on background (add to transfer queue)	W No confirmations

После этого файл scraper_services.tar появится на стороне УСПД.

Local <u>Mark Files Commands Session</u> (● ■ ■ → 🔐 📽 🗞 📟 🥐 🤤	Options <u>R</u> emote <u>H</u>	elp a c	Default - 🍯			
	🖻 🖸 🖪	1 te	📔 zemon 🔹 🗃			2
D:\Projects\Stand_KP\USPD19\services			/work/zemon			ź
Name Ext	Size	Туре	Name Ext	Size	Changed	Rights
arc_man_mt.service daq_manager.service hwclock-w.service scraper.service uspd_neuron_pro.service uspd_rtu325.service uspd_rtu327.service scraper_services.tar hwclock-w.timer scraper.timer	584 587 98 229 608 594 638 413 10 240 127 129	Рагепt Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл Файл	 archive archive dbase dbase_jec870_101_104 oscill scraper web zemon scraper_services.tar 	10 240	20.09.2019 18:45:44 18.10.2019 18:44:43 20.09.2019 19:04:56 03.10.2019 12:38:18 24.09.2019 16:22:44 21.10.2019 12:57:10 03.10.2019 17:51:03 04.10.2019 15:01:59 21.10.2019 13:11:29	NXXF-XF-3 NXXVXFV NXXF-XF-3 NXXF-XF-3 NXXF-XF-3 NXXF-XF-3 NXF-XF-3 NXF-XF-3
e [×	*	III		
B of 14 841 B in 0 of 12			0 B of 10 240 B in 0 of 8			

Перейдем в окно PuTTY, выйдем из директории scraper и войдем в режим суперюзера, т.к. нам нужно будет поместить этот архив в системную директорию /etc/systemd/system. Но сначала изменим пользователя и группу этого файла, выдав команду:

chown root:root scraper_services.tar,

чтобы и файл стал принадлежать супер-юзеру.

🗗 zemon@uspd-atlas: /work/zemon	x
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.	*
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Oct 19 17:44:16 2019 from 172.16.30.23 zemon@uspd-atlas:~ \$ cd /work/zemon zemon@uspd-atlas:/work/zemon \$ tar xf screper tar	
zemon@uspd-atlas:/work/zemon \$ tar Ar scraper.tar zemon@uspd-atlas:/work/zemon \$ 1s archive dbase dbase iec870 101 104 oscill scraper scraper.tar web zemon zemon@uspd-atlas:/work/zemon \$ cd scraper	
zemon@uspd-atlas:/work/zemon/scraper \$ 1s scraper storage.cfg	
zemon@uspd-atlas:/work/zemon/scraper \$ cd zemon@uspd-atlas:/work/zemon \$ ls	
archive dbase_iec870_101_104 scraper web dbase oscill scraper_services.tar zemon zemon@uspd-atlas:/work/zemon \$ su Password:	
root@uspd-atlas:/work/zemon# chown root:root scraper_services.tar root@uspd-atlas:/work/zemon# 1s -1 scraper_services.tar -rw-rr 1 root root 10240 Oct 21 12:11 scraper services.tar	
root@uspd-atlas:/work/zemon#	-

Теперь видно, что файл принадлежит супер-юзеру.

Перемещаем архивный файл scraper_services.tar в директорию /etc/systemd/system с помощью команды:

mv scraper services.tar /etc/systemd/system

А затем переходим в директорию /etc/systemd/system и извлекаем файлы из архива командой:

tar xf scraper_services.tar

После этого архивный файл может быть удален из этой директории:

rm scraper_services.tar

Эти действия представлены на экране PuTTY:

```
🖉 zemon@uspd-atlas: ~
login as: zemon
zemon@192.168.1.2's password:
Linux uspd-atlas 4.19.57-v7+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:45:25 BST 2019 armv71
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct 23 17:05:16 2019 from 192.168.1.128
zemon@uspd-atlas:~ $ su
Password:
root@uspd-atlas:/home/zemon# cd /work/zemon
root@uspd-atlas:/work/zemon# 1s
archive dbase_iec870_101_104 scraper
                                                    web
dbase oscill
                              scraper services.tar zemon
root@uspd-atlas:/work/zemon# mv scraper_services.tar /etc/systemd/system
root@uspd-atlas:/work/zemon# cd /etc/systemd/system
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# tar xf scraper services.tar
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# 1s scraper*
scraper.service scraper_services.tar scraper.timer
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# rm scraper_services.tar
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system#
```

Затем, необходимо, находясь в режиме супер-юзера, выполнить команды:

systemctl daemon-reload

systemctl enable scraper

systemctl enable scraper.timer

📴 zemon@uspd-atlas: ~	x
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;	
the exact distribution terms for each program are described in the	
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.	
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent	
permitted by applicable law.	
Last login: Wed Oct 23 17:05:16 2019 from 192.168.1.128	
zemon@uspd-atlas:~ \$ su	
Password:	
root@uspd-atlas:/home/zemon# cd /work/zemon	
root@uspd-atlas:/work/zemon# ls	
archive dbase_iec870_101_104 scraper web	-
dbase oscill scraper_services.tar zemon	=
root@uspd-atlas:/work/zemon# mv scraper_services.tar /etc/systemd/system	
root@uspd-atlas:/work/zemon# cd /etc/systemd/system	
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# tar xf scraper_services.tar	
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# 1s scraper*	
scraper.service scraper_services.tar scraper.timer	
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# rm scraper_services.tar	
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# systemctl daemon-reload	
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# systemctl enable scraper	
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system# systemctl enable scraper.timer	
root@uspd-atlas:/etc/systemd/system#	-

4.5 ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОЦЕССОВ АТЛАСА И ZEMON

Для вступления настроек в силу необходимо перегрузить УСПД. Для этого опять возвращаемся в окно программы PuTTY. Мы остались в этом окне (см. конец п. 4.1) в режиме суперюзера.

Перегружаем командой reboot.

Убедиться, что изменения вступили в силу – запустить Конфигуратор УСПД.

A	Конфигуратор УСПД АТЛАС	
Главная Конфигурация ПУ	Данные ПУ Диагностика	
Добавить подключение Подключение	Конфигурация Конфигурация Прозрачный Обновление ПО Конфигурация Конфигурация Порозрачный Обновление ПО Конфигурация Конфигурация Перезапустить Опрог УСПД РLС моденов доступ УСПД RTU325 МЭК-104 Спрезапустить Опрог	рамме
🙀 Список подключений	УСПД №47001 (192. 168. 1.2)	
УСПД №17001 (172. 16. 40. 245) УСПД №69 (172. 16. 10.69) УСПД №20025 (172. 30. 0. 135)	🛅 Состояние УСПД 🔲 Список счётчиков 👖 Журнал событий 🕺 Данные ПУ	
	№ Класс устро Тип Заводской н Внутренний Тип подклю Шина/IP-адрес Адрес RS/Порт Скорость гs Четн	HOCTH IS
G		
аИИС КУЭР «АТЛАС» - ООО «Систел» 2010 - 20:	Bcero: 1 19	15:49:11

Видим, что идентификатор УСПД соответствует тому, что вводили мы, а также серийный № счетчика тоже отражает тот счетчик, который мы вводили.

Выбираем вкладку «Диагностика», а в ней пункт «Статистика данных счетчиков». В появившемся окне ставим «галочку» «Запрос к счетчику» и выбираем типы данных «Оперативные», «Стандартный профиль», «Суточные данные» и «Месячные данные».

Выделяем в таблице наш счетчик и нажимаем клавишу «Запустить диагностику». В появившемся окне:

0					
Sanyo	стить диан Да	гностику для все	пя выдели х Отмен	енных сч	іётчиков?

Нажимаем клавишу «Да».

После проведения нормальной диагностики вид окна должен быть:

		успд	№47001 (192.16	8.1.2) - Статистик	а данных счётчиков	-	= x
1. Выберите пара	метры:						
П Запрос к У	СПЛ 🔽 Запос	ос к счетчику					
На время:	12:5	5 24, 10, 19					
_							
Типы данных:	Выб	рано: 4	•				
Время ожидани	ия ответа: 61	÷					
2. Выберите спис	ок счётчиков	(путём выделе	ния записей в т	аблице):			
		,					
Серийный номер	Тип	Оперативные	Стандартный	Суточные дан	Месячные дан		
903900706	Фотон 485	16:35 24.10.19	13:00 24.10.19	00:00 24.10.19	00:00 01.10.19		
3. Нажмите кноп	ку: 💆 Запус	тить диагностику					

Это означает, что Атлас читает все данные со счетчика.

Если данных нет (будет надпись «Нет данных») нужно проверять правильность подключения проводов с разъема порта RS-485(6) УСПД (разъем X6 на схеме электрической соединений – приложение Γ) к соответствующим клеммам основного интерфейса RS-485 счетчика (разъем X1, приложение Г).

Теперь проверяем, как работает zemon. Для этого открываем браузер, например FireFox и в адресной строке вводим http//192.168.1.2:Х, где Х, порт прописанный в конфигурационном файле MwStep.cfg. Появляется начальная страница APM, а потом выбираем «Прием» и в дереве протоколов выбираем канал 3 proton. В окне видно, что сигналы, хотя и нулевые, но достоверные и происходит их регулярное обновление.

Если есть неисправность, например, сигналы недостоверные, или они вообще не приходили, необходимо проверить правильность подключения проводов к клеммам дополнительного интерфейса RS-485 счетчика (разъем X5) от порта RS-485 (разъем X7) УСПД.

<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид <u>Ж</u> урнал <u>З</u> акладки <u>И</u> нстр	ументы <u>С</u> прави	a							
ARM TM V.2.0 × +									
<) 🗑 🗰 192.168.1.2:4080/arm/login.cgi					G C	Q , Поиск		☆ 自 ♣ 俞	
🎒 Часто посещаемые 🌘 Начальная страница	😹 Лента новос	гей 📣 Ново	сти дня в Росс	🔟 SD тр	ансляции тенни.	. G GISMETEO:	погода в		
🐻 Firefox заблокировал 1 всплывающее окно с	данного сайта.							ł	_астройки 🛛 🛪
THE PARTY AND		κп·	Полстани			021 0 1 eth0		5.5.e	
	100	MI.	подстанц	NA 701		.021.0.1 6010.	API	И Телемеха	ника
Сигналы Каналы Полукомплекты Файлы	Выход							(Э Настройн
прием регранствиция						_	_		
Принимаемая информация	ТЕКУЩ	ИЕ ЗНАЧЕ	НИЯ ТИ (о	системный	канал - 3 : "	Фотон proton	", КП 6)		
С сигналы	Nº.	КП	Гр	Дт	Имя	Знач.	Статус	Время изм.	Время с
🕂 🛄 3 : proton : Фотон proton	2001	6	60	1	Pa	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
E (L KP:6(ФОТОН 6 serial)	2002	6	60	2	Qa	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
₩ KP:6	2003	6	60	3	Ua	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
4 : iec870 : iec 870/101 TC24 220	2004	6	60	4	Ia	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
8 : pitc : pitc	2005	6	60	5	Pb	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
🗷 🔶 10 : webarm : Служебные сигналы	2006	6	60	6	Qb	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
	2007	6	60	7	Ub	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
	2008	6	60	8	Ib	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
	2009	6	60	9	Pc	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
	2010	6	60	10	Qc	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
	2011	6	60	11	Uc	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24.1)
	2012	6	60	12	Ic	0.000 (0)	РД	(24.10) 17:31:52.296	(24, 1)
	*			1	III				*
Сигналы					2001 - 201	<u>6</u> <u>2017 - 2020</u>			

После этого выбираем протокол 4 іес870.

Файл Правка <u>В</u> ид <u>Ж</u> урнал <u>З</u> акладки <u>И</u> нстр	ументы <u>С</u> правк	a						
ARM TM V.2.0 * +								
< 🛈 🎬 192.168.1.2:4080/arm/login.cgi					6 C Q 1	DUCK	☆自↓	
Часто посещаемые Р Начальная страница	Лента новост	гей 👍 Ново	ти дня в Росси	🔟 SD тран	сляции тенни G	GISMETEO: norog	a s	
Firefox заблокировал 1 всплывающее окно с д	анного сайта.							Настройки 🗶
COLUMN DESCRIPTION AND		1.00	an a transmission	and sold	Del Maria	a a data a		
State of the second		КП: Г	Тодстанци	ія " " УСПД	ATLAS 03.021	.0.1 eth0:	АРМ Телемех	аника
Сигналы Каналы Полукомплекты Файлы	Выход						in the remember	🕗 Настройки
Приём Ретрансляция								*
Принимаемая информация	ТЕКУЩ	ИЕ ЗНАЧЕ	НИЯ ТС (с	истемный к	анал - 4 : " iec 8	70/101 TC24 22	20")	
принямаемая наформация				-				
💭 Сигналы	N≌	кп	Гр	Дт	Имя	Знач.	Время изм.	Время обн
☐ Û S : proton : Фотон proton	401		9	1	//TC/9/1	1	(01.06) 1:33:23.390	(24.10) 1
	402		9	2	//TC/9/2	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
	403		9	3	//TC/9/3	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
E ↓ 4 : iec870 : iec 870/101 TC24 220	404		9	4	//TC/9/4	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
TC_9	405		9	5	//тс/9/5	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
- 🔶 KP:9	406		9	6	//TC/9/6	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
B pitc pitc	407		9	7	//TC/9/7	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
🗷 🔶 10 : webarm : Служебные сигналы	408	-	9	8	//TC/9/8	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
	409		9	9	//тс/9/9	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
	410	-	9	10	//тс/9/10	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
	411		9	11	//TC/9/11	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
	412	*	9	12	//TC/9/12	0	(24.10) 17:31:49.482	(24.10) 1
	•	1			m			+
Сигналы					401 - 416 4	17 - 424		
			_	_				

По этому протоколу читаются TC из модуля TC24 220.AC4 (поз.9, приложение Б). Нужно проверить, как меняются TC, в зависимости от того, на какой контакт модуля подается напряжение 220 В. В данный момент напряжение 220 В подано на контакт 1 модуля (канал D1), что соответствует TC1.

Если сигналы недостоверные, или вообще не приходили, необходимо проверить правильность подключения проводов от модуля TC24 220.AC4 к разъему X5 с интерфейсом RS-485 УСПД(см. приложение Г).

После этого переходим к проверке работоспособности каналов TC, встроенных в УСПД. Это протокол 8 pitc.

🛈 🎬 192.168.1.2:4080/arm/login.cgi					CO C Q NOUCK		☆自◆↑	
асто посещаемые 🥐 Начальная страница	😹 Лента ново	остей 📣 Н	овости дня в	Росси 🥨	SD трансляции тенни 🜀 GISME	ТЕО: погода в		
irefox заблокировал 1 всплывающее окно с	данного сайта.						j.	<u>Н</u> астройки
E PERSONAL	I COL	к	1. Полст	анция " "	УСПЛ АТІ AS 03 021 0 1 е	th0.		
			п. подот		у опд лисло ос.ос н.с. г о	AF	РМ Телемехо	аник
алы Каналы Полукомплекты Файлы	Выход							🕗 Настр
em Perpancionquin								
ринимаемая информация	TEKYL	ЦИЕ ЗНА	ЧЕНИЯ Т	С (систем	иный канал - 8 : " pitc")			
Сигналы	Nº	КП	Гр	Дт	Имя	Знач.	Время изм.	Время
🗉 🕼 3 : proton : Фотон proton	501	-	1	1	//TC/1/1	0	(24.10) 17:31:47.278	(24.
W KP:6(ΦΟΤΟΗ 6 serial)	502	-	1	2	//TC/1/2	0	(24.10) 17:31:47.278	(24.
♦ KP:6	503	-	1	3	//TC/1/3	0	(24.10) 17:31:47.278	(24.
4 : iec870 : iec 870/101 TC24 220	504	-	1	4	//TC/1/4	0	(24.10) 17:31:47.278	(24.
E≕ (Д КР:9(Модуль 1С24 220) ТС ТС_9	505	-	1	5	//TC/1/5	0	(24.10) 17:31:47.278	(24.
	506	-	1	6	//TC/1/6	0	(24.10) 17:31:47.278	(24.
- U 8 : pitc : pitc	507	-	1	7	Открытие дверцы шкафа	1	(24.10) 17:56:46.407	(24.
🔶 8 : pitc : pitc	508	-	1	8	Отключение питания 220 в	1	(24.10) 17:56:46.407	(24.
								-

При открытой двери шкафа и наличии питания в шкафу соответствующие TC должны быть в состоянии 1. Что мы и видим на экране. Если нажать датчик открытия двери, его TC примет значение 0. Если отсутствует питание на основном и резервном вводах (приложение Г), УСПД переходит на питание от накопителя энергии и через некоторое время этот TC тоже должен принять значение 0.

Если этого не происходит, необходимо проверить правильность подключения цепей резервного питания.

Необходимо проверить работоспособность всех остальных каналов ТС УСПД.

При положительных результатах всех проверок делаем вывод, что коммутация в шкафу выполнена верно и конфигурирование программного обеспечения Атласа и zemon'a тоже выполнено верно. Шкаф готов к эксплуатации.

4.6 НАСТРОЙКА GPRS-МОДЕМА

Для настройки запускаем PuTTY и заходим под пользователем atlas с паролем atlas.

Далее необходимо перейти в режим суперюзера. Выдаем команду su и затем пароль atlas.



За работу GPRS-модема отвечает служба "gprs". Для проверки текущего состояния/запуска/остановки службы применяются следующие команды:

- 1. systemctl status gprs текущее состояние службы
- 2. systemctl start gprs запуск службы
- 3. systemctl stop gprs остановка службы (используется для конфигурирование модема)

Список конфигурационных файлов состоит из следующих файлов:

- 1. /etc/ppp/peers/sim1 (sim2) файл настройки параметров мобильного оператора. В файле прописываются APN и login/password используемого мобильного оператора связи.
- 2. /etc/gprs.cfg файл настройки работы gprs-сервиса:

```
mode = sim1-only (использование SIM1-карты)
или
mode = sim2-only (использование SIM2-карты)
или
mode = dual (использование 2-х SIM-карт)
или
mode = off (отключение модема)
```

return = 3600 (время в секундах возврата к первичной SIM-карте)

smooth = 600 (максимально допустимое отклонение от расписания, которое может

быть сделано для уменьшения переключения между SIM-картами)

Пример расписания работы для двух SIM-карт (mode = dual):

sim1 = odd 0 8 (нечетные дни месяца с 0 до 8 часов) sim2 = odd 8 16 sim1 = odd 16 24 sim2 = even 0 8 (четные дни месяца с 0 до 8 часов) sim1 = even 8 16 sim2 = even 16 24

После завершения всех работ по настройке модема, необходимо запустить службу gprs.

4.7.1 НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЙ/ВНЕШНИЙ GPS-ПРИЕМНИК

Все действия производятся от имени супер-пользователя.

1. Добавить в конец файла /boot/config.txt строку

enable_uart=1 (для внешнего GPS не надо).

2. Изменить номер COM-порта в файле /work/zemon/dbase/serial1.cfg на любой другой.

3. Отредактировать файл /etc/ntp.conf,

добавить строку "server 127.127.20.0 mode 16 iburst prefer" (где "mode x" скорость порта, 0-4800, 16-9600, 48-38400, 64-57600), остальные источники времени (server и pool) закомментировать.

4. Установить линк на GPS отредактировав файл /etc/udev/rules.d/99-com.rules, добавить в конец "KERNEL=="ttyS0", SYMLINK+="gps0""

(для внешнего GPS - "KERNEL=="ttyUSB0", SYMLINK+="gps0"", где "0" номер порта).

5. Отредактировать /etc/udev/rules.d/62-serial-symlink.rules,

изменить первую строку "KERNEL=="ttyUSB0", SYMLINK+="ttyS0"" на "KERNEL=="ttyUSB0", SYMLINK+="ttyS8"" (для внешнего GPS не надо).

6. Установить ntp, как сервис, командой «systemctl enable ntp»

7. Запустить ntp командой «systemctl start ntp»

8. Перезагрузить командой «reboot».

9. Проверить работу синхронизации времени можно командой

ntpq -p

root@uspd-atlas:/home/atlas# ntpq -p

remote	refid	st t	when	n poll reach	delay	offset	jitter	
* 172.16.100.10		 1 u	30	 64 377	1.073	47973.9	7.349	

Звездочка перед именем/адресом сервера синхронизации означает что система синхронизирована с этим сервером.

Значение 377 в поле "reach" означает, что сервер, минимум, 8 раз ответил на запрос времени.

Приложение А

N⁰	Обозначение	Наименование						
1	2	3						
1	ГОСТ 12.1.030-81	Система стандартов безопасности труда.						
		Электробезопасность. Защитное заземление, зануление						
2	ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия						
		электротехнические. Общие требования безопасности						
3	ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование						
		производственное. Общие требования безопасности						
4	ГОСТ 12.2.091-2012	Безопасность электрического оборудования для измерения,						
	(МЭК 61010-1:2001)	управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие						
		требования						

Таблица 1 – Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящей инструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пример расположения оборудования в шкафу модификации АСУЭ-ТМ.63.6Б.

	формат	Зона	Поз.	Об	означ	ение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Ē.							Документация		
ииди. в		A5	1	АДМШ.411	711.016	пс	Шкаф АСУЭ-ТМ.63.6Б, Паспорт, кн	1	70039362
lep	111	*)	2	АДМШ.411	711.016	5.03.00 C	Б Шкаф АСУЭ-ТМ.63.6Б, Сборочный	1	1.
-		-	ĨT.				чертеж, кн	1	70039363
		A2	3	АДМШ.411	711.016	3.01.00 Э	4 Шкаф АСУЭ-ТМ.63.6Б, Схема	1	
	-						электрическая соединений, кн	1	70039364
	-			-			Сборочные единицы		
inpae. Ne			5				Табличка паспортная Шкаф (85х55)	1	70035225
5			6	-			Шкаф навесной с размерами		
			i di	1.1.1			1400х650х285 мм в сборе, шт.	1	70040075
			7	БУП "Атла	C"		Блок управления питанием 24 В		
	-						рабочего диапазона -40 °C +70		
							°С в корпусе размера 90х71х58		
			6				мм, шт.	1	70034887
	1		8				Накопитель энергии на 11,5 кДж		
_	1						для буферного питания 24 В	-	1.
дате	1						рабочего диапазона -40 °C +70		
и.	1.0						°С в корпусе размера 171х121х80		
5					12 A.		мм, шт.	1	70037687
	1	9 TC24-220AC.4			C.4		Многоканальный модуль ТС на	1	
50	1						24 канала с активными входными	1	
							сигналами ~220В ТС24-220АС.4,		1
19: 19:							шт.	3	70040052
2		-	10	УСПД ATL	AS 03.0	21.0.1	Устройство сбора и передачи		
2 B	1		11		der an a		данных, шт.	1	70039972
H	111	1	11	Φ-220-5-05	-13-12		1	1000072	
3331							3x220/380, 5(7,5),		
-	1 100						RS485+RS485+Ethernet,		
tara	1						оптопорт+клавиатура, шт.	2	70023770
I IODIN. N J			-				ΔΠΜΙΙΙ 411711 016 (13 (0
	Изм	Ли	ст	№ докум.	Подп.	Дата	/ ү циш. -	50.0	
E.	Pas	раб.	0	анников			Лит.	Лист	Листов
밀	npe		-	усакович			Шкаф АСУЭ-ТМ.63.6Б	1	4
NHB.	Н.к Уте	Н.контр. Афанасьева Утв. Лужецкий					00	О "СИСТЕЛ"	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
			-	Прочее		
-	-	12	PAn 10-3-00	Розетка с заземпением на DIN-рейю		
-	-	12	1 Ap 10-3-011	ИЭК шт		0000000
-	-	13	EDR-120-24	Источник питания DR-120-24 (на	1	6000066
-		10	LDI(-120-24	DIN-neiky) 120BT 24B AC/DC uit		0000000
-		14	RA 47-29-3n 3 A	Автоматический выключатель	1	6000030
H		1.2	DA 11-20-00 0 A	BA 47-29-3p 3 A UIT	•	7000405
-	-	15	Antey 909m 3G SMA	Антенна Antev:	2	7003425
-				- лиапазон GSM/3G:	-	
-		-		- сопротивление 50 Ом:		
	-	-		-входная мощность 20 Вт:		-
-	-			- усиление 5.5 дБ		
H	-			- длина кабеля 3 м:		-
				- KCB <1.5:1:		
-	-	-		- размер (ширина-высота) 25 x 193 мм		
÷		-		- разъем: SMA, шт.	4	7000440
-		16	ки уз п	Коробка испытательная к	_1_	7002146
-	-	10	101507	электросчётчикам КИ V3 П шт	•	7004550
-		17	MTTB15	Клеммник МТТВ 15 (голубой	2	7001550
-	-			серый) шт		000075
+		18	ZDTR 2.5	1745400000-W Клемма леухуровневая		6000275
-		10		с отсоелинением (разрывная). Шт	70	7004007
-	1.1	19	A7-7311	Выключатель путевой А7-7311 шт	12	7001697
-		20	Cabeus CGB-111-19 (7113c)	Мелная шина заземления (покрытие	1	7004001
-	-	20	020003 000-10-10 (11100)	никалам) 19"" (I =485мм III=20 мм) в	+ +	
-				компекте винты шайбы гайки Cabeus		-
				СGB-1U-19 (7113с) шт		7000047
	-	21	PG-36	Кабельный ввод РС-36 шт	1	7003817
-		22	10.00	Изеп заземления на корпус шкафа шт	0	7002802
H		23		Узеп заземления на монтаучило	- 1	1003121
+		20		панель шт		7000404
-		24		Pere suffore das PB0-11M uit	1	7003121
-		25		РІ С молем (п/п	1	7002301
-		20		PLC MODEM RS422 V1) UT	•	7000004
-	111	26		Ввод кабельный MGB 25-18G(B)	4	1003934
-	1	20	-	PG21 BS-17 UT	0	0000004
÷	1	-			3	6000001
-					_	5
F	-					
-					1.1	
+					ΤĒ	
E	·					
				A THUL 444744 040 00	00	Ли
1.00	1	111		AUMULAT1/11 016 03	CICL	1



ПРИЛОЖЕНИЕ В

УСПД АТЛАС модификации 03.021.0.1

•	- F + GND 8 7 6 5 GND 4 3 2 1 Питание 24B TC входы
86	SIM 2 SIM 1 GPRS GPRS GPRS C6poc ООО "СИСТЕЛ" антенна Наличие данных 4,0 УСПД АТЛАС Работа 4,0 АТLAS 03.021.0.1 СРU 4,0 Зав. №20247001 Питание 0
y	ETHERNET RS422 (0) RX+RX-TX-TX+GRX+RX-TX-TX+G A B G A B G A B G RS485 (6) RS485 (7) A B G A B G RS485 (7) B G A B G 157

УСПД АТЛАС модификации 21.223.ТА

1 1	
	RS485 (4) RS485 (3) RS485 (2) RS422 (1) RS422 (0) G B A G B A G B A G TX+ TX-RX-RX+ G TX+ TX-RX-RX+ ETHERNET 2 ETHERNET 1
6	Наличие данных Сброс УСПД 248.M2 АТЛАС GPRS1 GPRS2 GPRS2
8	
	1 2 3 4 GND 5 6 7 8 GND GND t*+5 9 10 11 12 GND + F - TC входы Питание 248
	157

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема электрическая соединений шкафа











ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

		Номера	листов (страниц)	Всего листов		Входящий №		
Изм.	Изменен- ных	Заменен- ных	Новых	Аннулирован- ных	(страниц) в докум.	№ докум.	сопроводитель- ного документа и дата	Подп.	Дата